

201 Ceramic Repair Paste

Bezropouštědlový opravárenský tmel
Tixotropní - 25mm bez stékání
Obsahuje keramická plniva

Vyzrávání

Při 20°C tmel vyzrává :

Doba použití	30 min.
Suchý na dotek	1.5 hod.
Plné zatížení	2 dny
Plné vyzrání	3 dny

Vydatnost

1kg plně namíchaného tmelu má následující vydatnost :

0.406 m ² při tloušťce 1mm
0.203 m ² při tloušťce 2mm
0.135 m ² při tloušťce 3 mm

Barvy

Namíchaný tmel

- tmavě šedý
Báze - tmavě šedá
Aktivátor - světle šedý

Přetírací časy

Min. jakmile je suchý na dotek
Max. nesmí překročit 2 hod.

Typické použití

Erodované skříně
čerpadel Poškozená
oběžná kola Zkorodované
trubkovnice
Kolena odsávání
Separační komory
Vodní komory
Vnitřní povrchy potrubí

Technické specifikace a charakteristiky

Míchací poměry	Váhově	5:1
	Objemově	3:1
Objemová kapacita		406cc/kg

Příprava povrchu

Z opravovaného povrchu musí být odstraněn všechen olej a mastnoty. Povrch musí být abrazivně otryskán ostrohranným abrazivem podle normy **ISO 8501/4 Standard SA2.5 (SSPC SP10/NACE 2)** s minimálním vytryskaným profilem 75 mikronů

Tam, kde není možné abrazivní tryskání, vyčistěte a nahrubujte povrch pomocí MONTI - MBX.

Vzhledem k provoznímu prostředí může být tento materiál nanesen pouze na povrch připravený abrazivním tryskáním nebo vyčištěný a nahrubovaný pomocí MONTI MBX.

Kompatibilní nátěrové hmoty

Jakmile je 201 Ceramic Repair Paste suchý na dotek, může být přetírán následujícími hmotami Resimac -

202 Ceramic Repair Fluid
203 Super Flow
205 HT Ceramic Fluid
206 HTA Ceramic Fluid
209 EIP PU

Míchání a aplikace

KROK 1

Připravte si 1 balení báze, 1 balení aktivátoru, špachtli, aplikační stěrku a čistou míchací desku



KROK 2

Přeneste na míchací desku 3 stejné dávky báze, očistěte špachtli a přeneste 1 stejnou dávku aktivátoru.



KROK 3

Pomocí špachtle smíchejte obě složky a zajistěte, aby ani na okrajích nezůstal žádný nepromíchaný materiál.



KROK 4

Namíchanou Hmotu rozprostřete na míchací desce, vytvořte diamantový vzor a zkontrolujte, že nikde nezůstal nepromíchaný materiál.



KROK 5

Jakmile je tmel zcela promíchaný, použijte plastovou stěrku, naneste ho na připravený povrch a vytvarujte.

